User guide, Mode d'emploi, Anleitung, Instrucciones, Istruzione, Instruções

Thank you for choosing a product Wish. Please follow the instructions.
Merci d'avoir choisi un produit Wish. Veuillez suivre les instructions.
Vielen Dank für ein Produkt Wish. Bitte folgen Sie den Anweisungen.
Gracias por elegir un producto Wish. Por favor, siga las instrucciones.
Grazie per aver scelto un prodotto dei desideri. Si prega di seguire le istruzioni.
Obrigado por escolher a Wish produto. Por favor, siga as instruções.

1 Change the battery
Changement de pile
Wechseln Sie die Batterie
cambiar la batería
cambiare la batteria
mudar a bateria

BATTERY Alkaline TYPE CR 11 30.

Remove the 4 screws to access the battery and change it. Replace the back and screw.

Enlever les 4 vis pour accéder à la pile et la changer. Replacer le fond et revisser.

Entfernen Sie die 4 Schrauben, um die Batterie und Veränderung zugreifen. Ersetzen Sie und ziehen Sie die Unterseite.

Quitar los 4 tornillos para acceder a la batería y el cambio. Vuelva a colocar y apretar la parte inferior.

Svitare le 4 viti per accedere alla batteria e il cambiamento. Riposizionare e serrare il fondo.

Retire os 4 parafusos para acessar a bateria e mudança. Recoloque e aperte o fundo.